brother

TZe TAPE

P-touch

PT-D200/E200
クイックセットアップガイド
日本語

ご購入いただきありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本ガイドをよくお読みください。

LAB579001

安全にお使いいただくために

⚠警告

誤った取り扱いをすると、死亡または重大な傷害を負う危険性があります。

感電、ショート、発煙、発火、破裂、故障、漏液、発熱、けがなどを防ぐために、以下の指示に従ってください。

- 本製品は、指定のACアダプターを使用してください。
- ACアダプターを濡れた手で触らないでください。
- ACアダプターを水や雨にかけないでください。
- ACアダプターを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。
- ACアダプターの上に重いものを載せないでください。
- 電源プラグのほこりは、定期的に取り除いてください。
- 電源プラグの刃や刃の付け根にほこりがたまった場合は、乾いた布で取り除いてください。
- 電源プラグを抜くときは、ACアダプターを持たずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 本製品を水や雨にかけないでください。
- 本製品を濡れた手で触らないでください。
- 本製品を熱器具に近づけないでください。
- 本製品を落としたり、踏んだりしないでください。
- 本製品の上に重いものを載せないでください。
- 本製品を無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- 本製品を加工しないでください。
- 本製品を熱器具に近づけないでください。
- 本製品を使用中に異臭がしたり、煙が出たりしたときは、すぐに電源プラグを抜いて